

## RAINBIRD-ME CONTROLLER

### RUN MANUEL:

Hand bediend per groep, ga naar een bepaalde groep pas eventueel de tijd aan met + of- en druk op rechter pijl om te starten, draai daarna de draaiknop terug naar run.

### RUN MANUEL PROGRAM:

Druk op rechter pijl om te starten, draai daarna de draaiknop terug naar run.

### TEST ALL STATIONS:

Standaard 2 minuten, met + of – de tijd aanpassen en met rechter pijl starten.

### ROOD ALERT LAMPJE:

Dit lampje brandt als er iets is, als het probleem opgelost is op het rechter pijltje drukken om het scherm weer goed te zetten.

### BYPASS THE MASTER VALVE FOR ANY STATION:

Zet draaischakelaar op set stations run times, druk op beide pijltjes tegelijk tot je in het menu bent ga met de pijltjes naar de desbetreffende groep druk op + of – om de masterklep aan of uit te zetten.

**SPECIALE FUNCTIES OP DE ESP-ME:** bij alle functies de draaiknop naar de desbetreffende afbeelding draaien, alle twee de pijltjes 3 seconden tegelijk indrukken en dan weer loslaten , daarna met + of – de waarde instellen.

draai de draaiknop naar symbool **TEST** hiermee kun je programma's opslaan, in het scherm staat dan saved. ( opgeslagen )

Draai de draaiknop naar symbool **CYCLUSBEWATERING** hier kun je opgeslagen programma's herstellen, in het scherm staat dan restord. ( hersteld )

Draai de draaiknop naar symbool **SEIZOEN AANPASSING** hiermee ga je terug naar de fabrieksinstellingen, in het scherm staat dan cleared. ( gewist )

Draai de draaiknop naar symbool **UIT** hiermee kun je een vertraging instellen tussen de elektrische kleppen ,in het scherm staat het aantal seconden vertraging.

Draai de draaiknop naar symbool **REGENSENSOR** hiermee kun je bij bepaalde groepen de regensensor uitschakelen terwijl de rest gewoon met de regensensor blijft werken, in het scherm zie je de desbetreffende groep met een afbeelding van een regensensor met een kruis erdoor erlangs

Draai de draaiknop naar b.v. **DAG 1**, druk op beide pijltjes met + of – kun je nu de dag permanent uit zetten.

Draai de draaiknop naar symbool **MANUEL PROGRAM** ,in het scherm zie je nu de totale sproeitijd.

De **REGENSENSOR** kun je alleen controleren tijdens een **ECHT PROGRAMMA, DUS NIET HANDBEDIEND**